

Tento soubor slouží jako dodatek k přiloženému návodu.

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zakoupil náš produkt. Dříve, než ho začnete používat, doporučujeme přečíst návod k obsluze. Předědte tak případným komplikacím s provozem.

Parametry

- › Rozměry: 24 x 18 x 7 cm
- › Materiál: kov/plast

Úvod k produktu

Tento solárně poháněný robot může být přestavěn až na 6 různých modelů, které se poté mohou pohybovat jak komicky, tak funkčně.

S přihlédnutím k tomu, že dnes je otázka alternativních zdrojů žhavým tématem, nemůžeme pochybovat o tom, že není lepší chvíle učit děti základním konceptům těchto technologií. Tento produkt je poháněn sluncem, tudíž není nutné používat baterie. Robot se pohybuje v přímém slunečním svitu a umožňuje dětem rozvíjet a využívat jejich neomezenou fantazii.

Zelené technologie, nízké emise uhlíku a ostatní faktory, šetrné k životnímu prostředí se zde spojují se skvělou zábavou a nepřímo vybízí děti k zelené budoucnosti.

Seznam často používaných výrazů

Burr- nadbytek plastu odsřihnutého kousku (nutno odstranit)

Black-černá

Red-červená

Push-zatlačit

Top view-pohled ze shora

Side view-pohled z boku

Completed-zhotoveno

Assembly-montáž

White-bílá

Green-zelená

How to the-jak sestavit

Solar module-solární panel

Gear box-převodovka

Wire-drát

Connect-připojit

Part-část

Add water- přidejte vodu

Insert-vložte

Coins-mince

Check the gear box engagement by rotating it with a finger, and make it is running smoothly
– Zkontrolujte prstem převodovku jestli se točí, zajistěte hladký průběh.

Prepare the bellow parts first before you assemble the ... - Připravte si níže zobrazené části než se pustíte do montáže ...

Ensure all shafts between panels Xx & Xx are properly installed and set in the right position- Zajistěte, že všechny hřídele mezi panely jsou ve správné pozici.

Nástroje, které můžete potřebovat

Vzhledem k tomu, že tento produkt obsahuje spoustu součástek, doporučujeme při jeho montáži podrobně sledovat tento návod. Především si dávejte pozor na značky O a X. Ujistěte se, že jen ten se značkou "O" je potřebný k montáži, v opačném případě nemůžeme zaručit 100% funkčnost robota i když jeho montáž dokončíte.

- Štípací kleště
- nůžky
- papír
- 3 CD disky
- 1 plastová láhev (500 – 600 mml)
- 3 stejně velké prázdné plechovky

Seznam mechanických částí:

P1-krabice, **P2**-ozubené kolo s hřídelí (zelená), **P3**-ozubené kolečko(3x) , **P4**-kruhová hřídel(2x), **P5**-ozubené kolo s hřídelí (fialová), **P6**-solární panel, **P7**-motor s konektory

UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte kontektory k elektrické síti

P8-lepící páska, **P9**-houbička(8x), **P10**-oči(2x), **P11**-křídla, **P12**-gumičky(2x), **P13**-gumový pásek

Plastové díly: odstříhnete plastové díly, až když jsou potřeba. Nestříhejte je dopředu.

Strana 3

- Převodovka

Strana 7

- Solární panel

Strana 8

- **Upozornění:**Najděte trojúhelník na převodovce a ujistěte se, že je ve správném směru, to vám pomůže spojit části správně.

Strana 9

- Dráty solárního panelu se nesmí spolu dotýkat (ani stejné vodivé části)

Strana 30

- nastavte robotí paže podle toho jak chcete silný úder

Strana 31

- Přidejte součást B19 v rozdílném množství a pozici, čímž určíte rytmus který bude robot hrát

Strana 38

- Vyplňte místo mincemi doplna. Jinak se můžou mince vyplavit

Strana 45

- Upravte část 2 k vyvážení páky

Strana 48

- Změřte si jakou velikost plechovky máte (existují dva rozměry) přiložením VRCHU plechovky ke schématu v návodu.
- V případě, že máte menší rozměr zapojte plechovku do díry S
- V případě, že máte větší rozměr zapojte plechovku do díry L

Strana 49-50

- Rozložte krabici
- obkreslete 2x vedle sebe obvod vrchu plechovky na krabici
- nůžkami je vystříhněte
- obkreslete vrch plechovky na papír a vystříhněte jej
- najděte střed papíru dle obrázku **11**
- přiložte papír A na kruh z krabice a do středu přitlačte součástku A1 (dle obrázku)
- použijte lepicí pásku **P8**

Celý proces proved'te stejně, ale se spodní stranou plechovek.

Strana 52

- Po obvodu nalepte lepicí kousky **P8** (6x). Dle obrázku 19

Strana 53

- Opět pozor na to jakou velikost plechovky máte a zapojte je do správné díry (S nebo L)

Zadní strana

1. Nejlepších výsledků dosáhnete během použití venku při přímém slunečním svitu.
2. Pokud se chcete bavit uvnitř, použijte 100W halogenové světlo. Produkt nebude fungovat během dnů, kdy je zataženo, bez přímého slunečního světla nebo pod zářivkami

Instrukce pro rodiče : Tenhle produkt je určen pro děti starší 8 let nedovolte dětem mladším 8 let používat tento produkt.

Prosíme rodiče, aby vedli děti k používání produktu dle návodu a instrukcí.

Předcházejte spálení motoru tím, že se ujistíte o správném zapojení polarity.

Fotky a ilustrace se mohou lišit.